

BILANCERIA COLOMBI

DI COLOMBI GIUSEPPE

DAL 1913

STRUMENTI PER PESARE



C.C.I.A.A. Milano 588390 • Registro imprese 50855/96 • Meccanografico MI253340 • P.IVA00408140150 • C.F. CLMGPP47D15F2050

Via Lazio, 87 20090 Buccinasco (Milano) ☎ +39 0245713365 📠 +39 0245713381

🌐 <http://www.bilco.it> ✉ E-mail: bilco@bilco.it 🌐 <http://www.verificaperiodica.it>

PIATTAFORMA DI PESATURA A 4 CELLE DI CARICO

PIATTAFORMA DI PESATURA A 4 CELLE DI CARICO

Portata struttura (carpenteria) + 100% del nominale FS

Caricata su 4 celle di carico

Portata Max ammessa, d'uso, su ogni singola cella di carico 120%

Portata, somma delle celle di carico, + 125% del nominale FS

Sistema collegamento cella/piedino, ad assorbimento urti orizzontali e assiali

Possibilità di carico dai quattro lati

Piani di carico, disponibili nelle realizzazioni standard da cm:

- 80x80

- 100x100 • 100x120 • 100x150 • 100x200 • 100x250 • 100x300

- 120x150 • 120x200 • 120x250 • 120x300

- 150x150 • 150x200 • 150x250 • 150 x 300

- 200x200 • 200x300 • 200x350

Portate standard disponibili kg

- 300 • 600 • 1500 • 3000 • 6000 • 10000 • 15000


Realizzazione:

- struttura acciaio al carbonio verniciato, piano verniciato
- struttura acciaio al carbonio verniciato, piano inox
- struttura acciaio inox, piano inox
- cassetta di giunzione acciaio inox
- celle IP 65 • IP 67

Opzioni:

- celle IP 68
- celle ATEX II 1/2 GD EExma IIC T6
- telaio per posa a filo pavimento (modello MC..BP)
- rialzi per passaggio transpalts elettrico
- slitte per lo spostamento

Per portate e dimensioni custom, contattare la Direzione tecnica



BILANCERIA COLOMBI

DI COLOMBI GIUSEPPE

DAL 1913

STRUMENTI PER PESARE



C.C.I.A.A. Milano 588390 • Registro imprese 50855/96 • Meccanografico MI253340 • P.IVA00408140150 • C.F. CLMGPP47D15F2050


Via Lazio, 87 20090 Buccinasco (Milano) ☎ +39 0245713365 📠 +39 0245713381

🌐 <http://www.bilco.it> ✉ E-mail: bilco@bilco.it 🌐 <http://www.verificaperiodica.it>




Mod MC..EXL

Versione standard




Mod MC..BP

Versione da interrare



MC...EXL

Versione rialzata



MC...EXL

Versione rialzata Particolare angolo